

Die Position der Industriesteuerung ist innerhalb der Bedienung.

HINWEIS: Drücken Sie die MOVE Taste um zwischen den Zahlen zu wechseln.  
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten MOVE und DOWN, um den Computer zu entsperren.

Artikel-Nr: TP51 TP26

#### Anweisungsschritte

- 1.
2. Schalten Sie Strom an und öffnen Sie das Bedienpult.
3. Drücken Sie SET/OK, es erscheint H1.
4. Drücken Sie 6x Up bis H7 erscheint.
5. Drücken Sie solange SET/OK bis auf dem Display ---- erscheint.  
Schalten Sie nun den Strom aus und wieder an. Die Hebebühne soll-te nun wieder funtionieren. **Falls immer noch ein Problem vorliegt, bitten Wir Sie die folgenden ausführlichen Schritte zu befolgen.**

#### ausführliche Anweisungsschritte

1. H7 > **L1** > CLN > **002.0** > OPN > 000.1 > COU > 0001
- 2.
3. Drücken Sie SET/OK, es erscheint H1.
4. Drücken Sie 6x Up bis H7 erscheint.
5. Drücken Sie SET/OK, es erscheint **L1**.  
Drücken Sie SET/OK, es erscheint CLN.
6. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun so-  
lange Up oder Down bis die Zahl **002.0** erscheint.
7. Drücken Sie SET/OK, es erscheint OPN.
8. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun so-  
lange Up oder Down bis die Zahl 000.1 erscheint.
9. Drücken Sie SET/OK, es erscheint COU.  
Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun so-  
lange Up oder Down bis die Zahl 0001 erscheint.
10. H7 > **L2** > CLN > **190.0** > OPN > 000.1 > COU > 0001
- 11.
12. Drücken Sie SET/OK, es erscheint H1.
13. Drücken Sie 6x Up bis H7 erscheint.
14. Drücken Sie SET/OK, es erscheint L1.
15. Drücken Sie 1x Up, es erscheint **L2**.  
Drücken Sie SET/OK, es erscheint CLN.
16. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun so-  
lange Up oder Down bis die Zahl **190.0** erscheint.
17. Drücken Sie SET/OK, es erscheint OPN.
18. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun so-  
lange Up oder Down bis die Zahl 000.1 erscheint.
19. Drücken Sie SET/OK, es erscheint COU.  
Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun so-  
lange Up oder Down bis die Zahl 0001 erscheint.

H7 > L3 > CLN > 001.0 > OPN > 000.5 > COU > 0010

20. Drücken Sie SET/OK, es erscheint H1.
21. Drücken Sie 6x Up bis H7 erscheint.
22. Drücken Sie SET/OK, es erscheint L1.
23. Drücken Sie 2x Up, es erscheint L3.
24. Drücken Sie SET/OK, es erscheint CLN.
25. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 000.5 erscheint.
26. Drücken Sie SET/OK, es erscheint OPN.
27. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 000.1 erscheint.
28. Drücken Sie SET/OK, es erscheint COU.
29. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 0001 erscheint.

H7 > L4 > CLN > 015.0 > OPN > 000.1 > COU > 0001

30. Drücken Sie SET/OK, es erscheint H1.
31. Drücken Sie 6x Up bis H7 erscheint.
32. Drücken Sie SET/OK, es erscheint L1.
33. Drücken Sie 3x Up, es erscheint L4.
34. Drücken Sie SET/OK, es erscheint CLN.
35. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 000.5 erscheint.
36. Drücken Sie SET/OK, es erscheint OPN.
37. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 000.1 erscheint.
38. Drücken Sie SET/OK, es erscheint COU.
39. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 0001 erscheint.
40. Schalten Sie nun den Strom aus und wieder an.

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten UP und DOWN, um den Computer zu sperren.