

# Konfiguration der Industriesteuerung

X26 und X21  
Baujahr 2021 und 2022



Wir möchten Sie bitten, sich die Anleitung zum Betrieb und Wartung der Scherenhebebühnen sorgfältig durchzulesen, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen. Gleichzeitig verweisen wir darauf, dass es sich um Angaben handelt, die nicht rechtsverbindlich sind und von uns jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.



Lesen Sie vor Beginn die Sicherheitshinweise der Hauptanleitung gründlich durch.

Stand: 03/2021

---

## Konfiguration der Industriesteuerung

---

Die Position der Industriesteuerung ist innerhalb der Bedienung.

**HINWEIS:** Drücken Sie die MOVE Taste um zwischen den Zahlen zu wechseln. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten MOVE und DOWN, um den Computer zu entsperren.

### Anweisungsschritte

Schalten Sie Strom an und öffnen Sie das Bedienpult.

- 1 Drücken Sie SET/OK, es erscheint H1.
- 2 Drücken Sie 6x Up bis H7 erscheint.
- 3 Drücken Sie solange SET/OK bis auf dem Display --- erscheint.
- 4 Schalten Sie nun den Strom aus und wieder an. Die Hebebühne sollte nun wieder funktionieren.

Falls immer noch ein Problem vorliegt, bitten Wir Sie die folgenden ausführlichen Schritte zu befolgen.

### Ausführliche Anweisungsschritte



- 1 Drücken Sie SET/OK, es erscheint H1.
- 2 Drücken Sie 6x Up bis H7 erscheint.
- 3 Drücken Sie SET/OK, es erscheint L1.

### Industriesteuerung verriegeln

Gleichzeitig: UP und DOWN für 5-7 sek.

### Industriesteuerung zurücksetzen

Gleichzeitig: UP und MOVE für 5-7 sek.

### Öffnen

Gleichzeitig: DOWN und MOVE für 5-7 sek.

### Allgemeine Anweisungsschritte für L1, L2, L4 und L4

Nach 2 Sekunden fährt die Bühne beim Drücken des Abwärtsknopfes 2 Sekunden nach oben (d.h. fährt aus der Sicherheitsraste). Der Hydraulikmotor startet dabei für 2 Sekunden. Durch das Gewicht des Fahrzeuges und Plattformen stoppt der Elektromotor und die Krömer Hebebühne fährt nach unten.

- 4 Drücken Sie SET/OK, es erscheint CLN.
- 5 Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange UP oder DOWN bis die Zahl 002.0 erscheint.
- 6 Drücken Sie SET/OK, es erscheint OPN.
- 7 Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange UP oder DOWN bis die Zahl 000.1 erscheint.
- 8 Drücken Sie SET/OK, es erscheint COU.
- 9 Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange UP oder DOWN bis die Zahl 0001 erscheint.

**L1 Entriegelungsfunktion: Beim Drücken des Abdrückknopfes (d.h. Hebebühne fährt nach unten)**

H7 > L1 > OP > 2.5 > OPN > 000.1 > COU > 0001

**L2 Einstellung der Zeit beim Herunterfahren: Elektromagnet der Hauptplattform**

H7 > L2 > CLN > 190.0 > OPN > 000.1 > COU > 0001

**L3 Entriegelungsfunktion: Elektromagnet der Nebenplattform**

H7 > L3 > CLN > 190.0 > OPN > 000.1 > COU > 0001

**L4 Entriegelungsfunktion: Doppelscherenhebebühnen**

H7 > L4 > CLN > 190.0 > OPN > 000.1 > COU > 0001

**Diese Schritte können bei Ihrer Kurzhubscherenhebebühne durchgeführt werden**

	X26 Baujahr 2021	X26 Baujahr 2022
L1	✓	✓
L2		✓
L3	✓	✓
L4	✓	

Eine genauere Beschreibung der einzelnen Schritten ist auch in der Industriesteuerung für das Baujar 2021 zu finden.

## Wichtige Informationen

---

### Ausgabestand

5. Ausgabe der Bedienungsanleitung, 2021  
A1-2021

### ©KHG mbH

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der KHG mbH gestattet. Für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung sind alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Ausgabe wurde sorgfältig auf Richtigkeit geprüft, dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Sie Fehler entdecken. Technische Änderungen sind ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Zielgruppe sind Anwender mit technischen Vorkenntnissen im Bereich der KFZ-Technik.

### Hersteller

KHG Krömer's Handelsgesellschaft mbH  
Rosa-Luxemburg-Straße 34  
03044 Cottbus  
Deutschland

Web: [www.hebebuehnen-kroemer.de](http://www.hebebuehnen-kroemer.de)  
E-Mail: [info@hebebuehnen-kroemer.de](mailto:info@hebebuehnen-kroemer.de)

### Service

Telefon: +49 (0) 355 869 501 87  
Fax: +49 (0) 355 547 885 849

### Ersatzteile



### Ersatzteil: X410



### Ersatzteil: X287

