

Die Position der Industriesteuerung ist innerhalb der Bedienung.
HINWEIS: Drücken Sie die MOVE Taste um zwischen den Zahlen zu wechseln.

Artikel-Nr: TP25 TP26

Anweisungsschritte

1. Schalten Sie Strom an und öffnen Sie das Bedienpult.
2. Drücken Sie SET/OK, es erscheint H1.
3. Drücken Sie 6x Up bis H7 erscheint.
4. Drücken Sie solange SET/OK bis auf dem Display ---- erscheint.
5. Schalten Sie nun den Strom aus und wieder an. Die Hebebühne sollte nun wieder funktionieren. **Falls immer noch ein Problem vorliegt, bitten Wir Sie die folgenden ausführlichen Schritte zu befolgen.**

ausführliche Anweisungsschritte

H7 > **L1** > CLN > **002.0** > OPN > 000.1 > COU > 0001

1. Drücken Sie SET/OK, es erscheint H1.
2. Drücken Sie 6x Up bis H7 erscheint.
3. Drücken Sie SET/OK, es erscheint **L1**.
4. Drücken Sie SET/OK, es erscheint CLN.
5. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl **002.0** erscheint.
6. Drücken Sie SET/OK, es erscheint OPN.
7. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 000.1 erscheint.
8. Drücken Sie SET/OK, es erscheint COU.
9. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 0001 erscheint.

H7 > **L2** > CLN > **190.0** > OPN > 000.1 > COU > 0001

10. Drücken Sie SET/OK, es erscheint H1.
11. Drücken Sie 6x Up bis H7 erscheint.
12. Drücken Sie SET/OK, es erscheint L1.
13. Drücken Sie 1x Up, es erscheint **L2**.
14. Drücken Sie SET/OK, es erscheint CLN.
15. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl **190.0** erscheint.
16. Drücken Sie SET/OK, es erscheint OPN.
17. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 000.1 erscheint.
18. Drücken Sie SET/OK, es erscheint COU.
19. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 0001 erscheint.

H7 > L3 > CLN > 001.0 > OPN > 000.5 > COU > 0010

20. Drücken Sie SET/OK, es erscheint H1.
21. Drücken Sie 6x Up bis H7 erscheint.
22. Drücken Sie SET/OK, es erscheint L1.
23. Drücken Sie 2x Up, es erscheint L3.
24. Drücken Sie SET/OK, es erscheint CLN.
25. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 000.5 erscheint.
26. Drücken Sie SET/OK, es erscheint OPN.
27. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 000.1 erscheint.
28. Drücken Sie SET/OK, es erscheint COU.
29. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 0001 erscheint.

H7 > L4 > CLN > 015.0 > OPN > 000.1 > COU > 0001

30. Drücken Sie SET/OK, es erscheint H1.
31. Drücken Sie 6x Up bis H7 erscheint.
32. Drücken Sie SET/OK, es erscheint L1.
33. Drücken Sie 3x Up, es erscheint L4.
34. Drücken Sie SET/OK, es erscheint CLN.
35. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 000.5 erscheint.
36. Drücken Sie SET/OK, es erscheint OPN.
37. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 000.1 erscheint.
38. Drücken Sie SET/OK, es erscheint COU.
39. Drücken Sie SET/OK, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange Up oder Down bis die Zahl 0001 erscheint.
40. Schalten Sie nun den Strom aus und wieder an.